


# Bouton-poussoir radio Geberit pour déclenchement électronique du rinçage



## UTILISATION

- Pour le déclenchement du rinçage manuel sans fil des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par commande électronique pour WC Geberit

## CARACTÉRISTIQUES

- Rinçage à double touche déclenchable

- Alimenté par pile
- Facile à installer et à entretenir

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Fréquence radio	868.4 MHz
Portée radiocommande	10 m

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 piles alcali-manganèse type AAA, 1,5 V
- Matériel de fixation

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
241.568.00.1	8.8	8.8	1.8