



## UTILISATION

- Pour désactiver divers produits électroniques Geberit telles des robinetteries de lavabo, des déclenchements du rinçage des WC et des commandes d'urinoir pour le nettoyage des sanitaires

- Pour modifier les modes de fonctionnement des rinçages forcés hygiéniques Geberit

## CARACTÉRISTIQUES

- Alimenté par pile

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
115.831.00.1	3.6	1.9	10.8